




Français Mise en service




Français Passage de kg/g à lb/oz




Sensor-Touch

Tasten nur sanft berühren! Touch keys only lightly! Effleurer délicatement les touches ! Toccare i tasti delicatamente! Toetsen alleen maar zacht aanraken! ¡Las teclas se deberán tocar siempre con suavidad! Tocar apenas levemente as teclas! Rör bara försiktigt vid knapparna! Rør kun forsiktig ved tasterne! Kosketa painikkeita vain kevyesti! A gombokat csak puhan érintsük meg! Przyciski naciskać tylko delikatnie! Tlačítek se dotýkejte jen jemně! Atingeť tastele cu blândețe! Само леко докосвайте клавишите! Klávesy stláčajte len jemne! Кнопок следует касаться очень аккуратно! Tuşlara sert bir şekilde basmayın! Підіжте та піліктра отпадай! Управљање tipk samo z rahlim dotikom! Tipke dodirujte samo lagano! Klahve puudutada örnalt!

Français Pesée + fonction tare



Français Messages



Français Nettoyage et entretien

